

Parametr	Přednastavení	Aktuál. nast.	Altern. nast.
„Rated Power“ jmenovitý výkon motoru	64		
„Relay Inverted“ inverzní chod výstupního relé	0		
„Alarm Current = 0“ poplach když do motoru nejde proud	0		
„Max Or Min“ funkce hlídače - přetížení nebo odlehčení	1		
„Response Delay“ zpoždění odezvy	2		
„Start Delay“ zpoždění při startu	2		
„Margin“ interval (v % jmenovitého výkonu motoru)	8		

Tab. 4: Seznam parametrů