

Svorka	Popis	Funkce
1	S1	Připojení proudového transformátoru CTM010 nebo CTM025 nebo CTM050 ¹⁾
2	S2	
3	nepoužita	
4	nepoužita	
5	RES	Napojení resetu. Zajištěný nebo odjištěný poplach viz. kap. 5.1, str.7
6	C	Kontakt C poplachového relé + napojení resetu viz. kap. 5.1, str. 7
7	NC	Kontakt NC poplachového relé
8	NO	Kontakt NO poplachového relé
9	L1	Napájení motoru – fáze L1
10	nepoužita	
11	L2	Napájení motoru – fáze L2 nebo N u jednofázové aplikace ²⁾
12	nepoužita	
13	L3	Napájení motoru – fáze L1 nebo N u jednofázové aplikace ²⁾

Tab. 5: Svorky a popis

¹⁾ Pozor! Při napájení hlídači jsou svorky 1 a 2 (S1 a S2) pod napětím.

²⁾ Při jednofázovém napájení motoru se vodič N připojí ke svorkám 11 a 13 (L2 a L3).