

funkce hlídače	zobrazení v okně 05	signalizovaná zatížení	výstupy relé (přednastavené)
PŘETÍŽENÍ + NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ (přednastaveno)	— —	poplach - přetížení upozornění na přetížení upozornění na nedostatečné zatížení poplach - nedostatečné zatížení	relé R1 (NC): 6 - 7 relé R2 (NO): 6 - 8 relé R2 (NO): 6 - 8 relé R1 (NC): 6 - 7
PŘETÍŽENÍ	—	poplach - přetížení upozornění na přetížení	relé R1 (NC): 6 - 7 relé R2 (NO): 6 - 8
NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ	—	upozornění na nedostatečné zatížení poplach - nedostatečné zatížení	relé R2 (NO): 6 - 8 relé R1 (NC): 6 - 7