

Ochrana (funkce hlídače - okno 05)	Poplach	Intervaly hodnot (přednastavené)	Intervaly hodnot (v oknech)	Hranice poplachů při použití AUTO SET
PŘETÍŽENÍ + NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ (přednastaveno)	přetížení upozornění na přetížení upozornění na nedost. zatíž. nedost. zatíž.	16% 8% 8% 16%	21 interval přetížení 22 interval upozornění na přetížení 23 interval upozornění na nedost. zatížení 24 interval nedosta- tečného zatížení	aktuální zátěž + hodnota v okně 21 aktuální zátěž + hodnota v okně 22 aktuální zátěž + hodnota v okně 23 aktuální zátěž + hodnota v okně 24
PŘETÍŽENÍ	přetížení upozornění na přetížení	16% 8%	21 interval přetížení 22 interval upozornění na přetížení	aktuální zátěž + hodnota v okně 21 aktuální zátěž + hodnota v okně 22
NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ	upozornění na nedost. zatíž. nedost. zatíž.	8% 16%	23 interval upozornění na nedost. zatížení 24 interval nedosta- tečného zatížení	aktuální zátěž + hodnota v okně 23 aktuální zátěž + hodnota v okně 24