

<b>Ochrana</b> (funkce hlídače - okno <b>05</b> )	<b>Poplachy</b> (v oknech)	<b>Přednastavení</b>
PŘETÍŽENÍ + NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ (přednastaveno)	<b>11</b> přetížení <b>12</b> upozornění na přetížení <b>13</b> upozornění na nedostatečné zatížení <b>14</b> nedostatečné zatížení	100% 100% 0% 0%
PŘETÍŽENÍ	<b>11</b> přetížení <b>12</b> upozornění na přetížení	100% 100%
NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ	<b>13</b> upozornění na nedostatečné zatížení <b>14</b> nedostatečné zatížení	0% 0%