

Ochrana (funkce hlídače - okno 05)	Okna	Přednastavení
PŘETÍŽENÍ + NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ (přednastaveno)	21 interval přetížení 22 interval upozornění na přetížení 23 interval upozornění na nedostatečné zatížení 24 interval nedostatečné zatížení	16% 8% 8% 16%
PŘETÍŽENÍ	21 interval přetížení 22 interval upozornění na přetížení	16% 8%
NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ	23 interval upozornění nedostatečné zatížení 24 interval nedostatečné zatížení	8% 16%