

<b>RES:</b> externí odblokování (přednastaveno)	dálkové odblokování zajištěného poplachu
<b>AU:</b> externí AUTO SET	provedení automatického nastavení externě
<b>bLO:</b> blokování upozornění	funkce zablokování upozornění a spuštění časovače zablokování. Pokud je vstup aktivní, je upozornění blokováno, tedy relé R2 nespíná. Viz. okno <b>82</b> .