

| jmenovitý<br>proud motoru<br>/ A / | typ proudového transformátoru<br>počet závitů |         |         |         |
|------------------------------------|---|---------|---------|---------|
|                                    | CTM 010                                       | CTM 025 | CTM 050 | CTM 100 |
| 0,4 - 1,0                          | 10  |         |         |         |
| 1,01 - 2,0                         | 5   |         |         |         |
| 2,01 - 3,0                         | 3   |         |         |         |
| 3,1 - 5,0                          | 2   |         |         |         |
| 5,1 - 10,0                         | 1   |         |         |         |
| 10,1 - 12,5                        |   | 2       |         |         |
| 12,6 - 25,0                        |   | 1       |         |         |
| 26,0 - 50,0                        |   |         | 1       |         |
| 51,1 - 100,0                       |   |         |         | 1       |

Tab. 1: Výběr proudového transformátoru pro hodnoty jmenovitého proudu motoru do 100 A